

RABBOCCO OLIO OPERATORE PHV

Olio idraulico: **SHELL TELLUS T22**

- Rimuovere le due viti per accedere al serbatoio.



- Con l'operatore in funzione iniziare ad aggiungere piccole quantità di olio. Da un foro si aggiungerà l'olio dall'altro fuoriuscirà l'aria. Far compiere all'operatore 10-15 manovre affinché l'olio vada in circolo



- Il livello dell'olio va controllato con l'operatore fermo, inclinato di circa 5 cm e con lo stelo rientrato come nella foto. Con questa inclinazione l'olio dovrà essere visibile dai due fori. In caso contrario ripetere l'operazione.



- A fine operazione riavvitare entrambe le viti.